



8

SPARE PARTS KIT / RESERVDELAR SOM DELAR / ERSATZTEIL-SET / JEU DE PIÈCES

Repair Kit 143051

Pos.	Part No. Artikelnr.	Part Name	Benämning	Antal Qty.
3	951035	Clip	Spårring	1
29	158226	Lower punch	Understans	1
41	159012	Knife	Kniv	1
42	946688	Screw	Skruv	2
43	158225	Pressure button	Spännknapp	1
45	946655	Screw	Skruv	3
46	945060	Tension pin	Spännstift	1
49	951007	Clip	Spårring	2
52	183024	Tensioning roller	Spännhjul	1





9

		Parts list JK1219HT	Reservdelista JK1219HT	Teileliste JK1219HT	
		When ordering please indicate part number	Vid beställning var vänlig ange artikelnummera	Bei Bestellungen immer Artikel-Nr. angeben	
Pos.	Part No. Artikelnr. Artikel-Nr.	Part Name	Benämning	Benennung	Quantity Antal Stückzahl
1	949011	Knob	Handtagskula	Kugelgriff	2
2	946607	Screw	Skruv	Zylinderschraube	6
3	951035	Clip	Spårring	Sicherungsring	2
4	947012	Washer	Bricka	U-Scheibe	2
5	163245	Support	Lyftbygel	Halter	1
6	181195	Shaft	Axel	Achse	1
7	173104	Spring	Tryckfjäder	Druckfeder	1
8	946001	Nut	Mutter	Mutter	1
9	946671	Screw	Skruv	Schraube	1
10	946651	Screw	Skruv	Schraube	1
11	163339	Tensioning lever	Sträckspak	Spannhebel	1
12	960016	Key	Kil	Keil	1
13	160073	Latch	Spärrhake	Verriegelung	1
14	173052	Spring	Tryckfjäder	Druckfeder	1
15	163341	Sealing lever	Stansspak	Verschliesserhebel	1
16	978038	Bearing	Glidlager	Lager	1
17	960017	Woodruff key	Woodruffkil	Keil	1
18	181237	Shaft	Axel	Achse	1
21	978038	Bearing	Glidlager	Lager	1
22	162382	Strap guide 16 & 19 mm	Bandstyrning 16 & 19 mm	Bandführung 16 & 19 mm	1
	162420	Strap guide 13 & 16 mm	Bandstyrning 13 & 16 mm	Bandführung 13 & 16 mm	1
23	162381	Strap guide 16 & 19 mm	Bandstyrning 16 & 19 mm	Bandführung 16 & 19 mm	2
	162419	Strap guide 13 & 16 mm	Bandstyrning 13 & 16 mm	Bandführung 13 & 16 mm	2
24	173096	Spring	Fjäder	Feder	1
25	150219	Plug	Låspropp	Stopfen	1
26	946651	Screw	Skruv	Schraube	1
27	946670	Screw	Skruv	Schraube	1
28	160074	Hook	Lyfthake	Hacken	1
* 29	158226	Lower punch HT	Understans HT	Stempel HT	1
30	960022	Key	Kil	Keil	1
31	946607	Screw	Skruv	Zylinderschraube	2
32	947032	Washer	Bricka	U-Scheibe	2
33	946617	Screw	Skruv	Zylinderschraube	4
35	139547	Cover	Lock	Deckel	1
36	978038	Bearing	Glidlager	Gleitlager	1
37	178033	Pressure roller	Tryckrulle	Druckrolle	1
38	181234	Shaft	Axel	Achse	1
39	135167	Upper punch HT	Överstans HT	Matrize HT	1
40	160075	Strap lifter	Hake	Bandheber	1
* 41	159012	Knife HT	Kniv HT	Abschneidmesser HT	1
42	946688	Screw	Skruv	Zylinderschraube	2
* 43	158225	Pressure button HT	Spännknapp HT	Druckplatte HT	1
44	945056	Pin	Cylindrisk pinne	Stift	1
45	946655	Screw	Skruv	Zylinderschraube	2
46	945060	Tension pin	Spännstift	Spannstift	1
48	181174	Shaft	Axel	Achse	1
49	951007	Clip	Spårring	Sicherungsring	1
50	947040	Washer	Bricka	U-Scheibe	1
51	978039	Bearing	Glidlager	Lager	1
* 52	183024	Tension wheel	Spännhjul	Spannrad	1
53	162375	Rear strap guide 16 & 19 mm	Bakre bandstyrning 16 & 19 mm	Bandführung hinten 16 & 19 mm	1
	162418	Rear strap guide 13 & 16 mm	Bakre bandstyrning 13 & 16 mm	Bandführung hinten 13 & 16 mm	1
54	133184	Rocker lever	Manöverhandtag	Wippenhebel	1

* Recommended wear parts

* Rekommenderade slitdelar

* Empfohlene Verschleissteile

Pos.	Part No. Artikelnr. Artikel-Nr.	Part Name	Benämning	Benennung	Quantity Antal Stückzahl
55	176594	Handle stop	Anslagsskiva	Anschlag	1
57	978041	Ratcher	Backspärr	Sperrklinke	1
58	978040	Bearing	Glidlager	Lager	1
59	181236	Shaft	Axel	Achse	1
60	945058	Pin	Cylindrisk pinne	Welle	1
62	951039	Clip	Spårring	Sicherungsring	1
63	146186	Nut	Mutter	Mutter	1
64	135168	Stopp assambly	Vridstopp kpl.	Stoppring	1
65	134336	Eccentric shaft	Excenteraxel	Exzenterwelle	1
66	946702	Screw	Skruv	Zylinderschraube	2

* Recommended wear parts

* Rekommenderade slitedelar

* Empfohlene Verschleissteile

